Vườn Trong Phố

Connection in quiet beauty

Hướng dẫn kết nối thiết bị phòng họp Chuông Gió

Vườn Trong Phố, Thảo Điền
32-34 Đường 10 & Đường 11, P. An Khánh (Q.2)

HDMI không dây Vention

I. Chuẩn bị thiết bị



1. Bộ phát HDMI (TX): Cắm vào laptop để truyền tín hiệu hình ảnh
2. Bộ nhận HDMI (RX): Cắm vào màn hình (màn hình led, máy chiếu hoặc tivi) để nhận tín hiệu.

II. Thao tác kết nối

Bước 1: Bật nguồn bộ điều khiển màn hình Led (được đặt phía dưới bàn gần màn hình)






**Lưu ý: Sau khi sử dụng xong vui lòng tắt nguồn*

Bước 2: Kết nối bộ nhận HDMI (RX) với màn hình led, máy chiếu hoặc tivi

- Cắm bộ nhận HDMI (RX) vào cổng HDMI của màn hình led, máy chiếu hoặc tivi (đã cắm sẵn)
- Cắm dây nguồn cho bộ nhận bằng cáp USB-C (đã cắm sẵn)
- Sau khi kết nối HDMI (RX) thành công màn hình sẽ hiển thị thông báo “Plug and Play” *(như Hình 1)*



Hình 1

Bước 3: Kết nối bộ phát HDMI (TX) với laptop

- Cắm bộ phát HDMI (TX) vào cổng HDMI của laptop
- Cắm dây cấp nguồn cho bộ phát bằng cáp USB-C

Bước 4: Chờ kết nối tự động giữa bộ phát và bộ nhận

- Đèn trên bộ phát (TX) sẽ nhấp nháy, báo hiệu quá trình kết nối đang diễn ra
- Khi đèn sáng ổn định, nghĩa là kết nối đã hoàn tất. *(như Hình 2)*
- Nếu trên màn hình hiển thị thông báo "Click on start" *(như Hình 3)*, hãy nhấn nút TX một lần để hoàn tất việc kết nối. *(như Hình 4)*



Hình 2



Hình 3



Hình 4

***Lưu ý:** Trường hợp laptop không có cổng HDMI, vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi phù hợp với cổng kết nối trên laptop (các bộ chuyển đã được trang bị sẵn trong phòng họp).*



Hub chuyển đổi Type C (thông dụng)



Cáp chuyển đổi Mini Displayport sang HDMI



Cáp chuyển đổi Displayport sang HDMI



Cáp chuyển đổi VGA to HDMI

LOGITECH GROUP (loa, mic, camera)

Tất cả thiết bị đã được setup sẵn, chỉ cần cắm dây là sử dụng






I. Kết nối với laptop

- Cắm cáp USB của Logitech Group vào laptop.
- Laptop sẽ tự nhận thiết bị (không cần cài đặt gì thêm).



*** Trường hợp không nghe tiếng (laptop chưa tự nhận loa), thực hiện thêm các bước sau:**


- Nhìn xuống góc dưới bên phải màn hình laptop (biểu tượng Loa).
- Nhấn vào biểu tượng Loa.
- Chọn nguồn phát âm thanh (Output): **Echo Cancelling Speakerphone (Logi Group Speakerphone)**
- Kiểm tra lại âm thanh.



II. Họp trực tuyến qua Microsoft Teams

- Mở Microsoft Teams chọn đúng thiết bị (rất quan trọng)
  - Tại ô Speaker chọn **Echo Cancelling Speakerphone (Logi Group Speakerphone)**
  - Tại ô Microphone chọn **Echo Cancelling Speakerphone (Logi Group Speakerphone)**


- Tại ô Camera chọn **Logi Group Camera**



- Sau khi đã chọn xong thiết bị tiến hành tham gia / tạo cuộc họp.

III. Remote

Sử dụng remote để thao tác nhanh trong cuộc họp, xem hướng dẫn như hình:





(+84) 896 162 689

vuontrongpho.vietnam

vuon-trongpho.vn